


デジタルカメラ

FE-150/X-730 FE-160/X-735

取扱説明書

応用編

カメラのボタンやメニューなど、機能別に説明 しています。目的に応じて読んでください。



- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には 試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。また、断りがない限り、FE-150/X-730で説明しています。

本書の使い方

目的から探す▶▶▶もくじ

もくじ

本書の使い方...... もくじ...

ボタンを使って操作する......8

実際にカメラを手に取ってイラストで確認しながら、カメラのボタン の機能を試してください。

POWER ボタン..... 雷源を入れる/切る シャッターボタン..... 撮影する モードスイッチ......撮影/再生を切り換える Δ... 静止画を撮る ハービーを撮る .静止画を見る/再生モードにする

用語から探す▶▶▶索引

喀P.69

索引

英数/記号 ⋒ポタン (OK) 10 赤目軽減 ② 12 圧縮......17 ▽<i>
√<i>
がボタン (セルフタイマー).... 12 インデックス......22 ▶★ボタン (フラッシュモード).. 12 インデックス再生■11 ロボタン (プリント)....... 13.28 液晶モニタ......8 エラーメッセージ......56 √型ボタン (マクロ)12 △121ボタン (露出補正) 11 オート発光......12 オートフォーカス......50 AVケーブル......25 CCD 24. 59 DCF 59 カード初期化闸......23

やりたいこと、知りたいことから探す▶▶▶こんなときは?

もっとカメラのことが知りたいときに

こんなときは?

撮影前、こんなときは

電池を入れてもカメラが動かない

雷池が充電されていない

・充電器で電池を充電してください。

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した

・電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量 が確保できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケット に入れるなどして少し温めてから使用してみましょう。

シャッターボタンを押しても撮影ができない

もくじ

本書の使い方		2
もくじ		3
1 ボタンを使って操作す	る	8
実際にカメラを手に取ってイラ の機能を試してください。	ストで確認しながら、カメラのボタ	ン
POWER ボタン	電源を入れる/切る	8
シャッターボタン	摄影する	8
	撮影/再生を切り換える	9
		9
<u> </u>	ムービーを撮る 静止画を見る/再生モードにする	9
	メニューを表示する	9
		10
ー 十字ボタン(△▽◁▷)		10
ズームボタンズー <i>Д</i>	ムイン/ズームアウトして撮る・見る	10
△᠌ ボタン	画像の明るさを変える	11
	近接した被写体を撮る	12
▽ め ボタン	セルフタイマー撮影	12
▶ \$ ボタン	フラッシュ撮影する	12
凸 ボタン	プリントする	13
☆ ボタン		13

2 メニューを使って操作する14

メニューの基本的な操作方法から、各メニューの機能や設定内容など、メニューのすべてがわかります。

メニューの種類と構成	1
メニューの操作方法	1
撮影に関するメニュー	1
画質用途に合わせて画質を変更する	1
パノラマ像を撮影する	1
リセット変更した設定を初期設定に戻す	1
SCN(シーン)被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する	1
再生に関するメニュー	2
再生メニュー	2
プロテクト	2
回転表示画像を回転させる	2
スライドショー	2
ムービープレイムービーを再生する	2
インデックス	2
消去	2
選択消去内蔵メモリ/カードの画像をすべて消去する	2
編集静止画を編集する リサイズ	2
プリント予約	2
設定に関するメニュー	2
内蔵メモリ初期化 (カート初期化) 内蔵メモリ/ カートを 初期化する	2
が別し9 る データコピー内蔵メモリの画像をカードにコピーする	2
	_
表示する言語を切り換える	2
操作音カメラの操作音/警告音の音量を調整する	2
シャッタ音シャッターボタンを押したときの音量を選択する	2
再生音量ムービーを再生するときの音量を調整する	2
ピクセルマッピング	2
日時設定日付・時刻を設定する	2
ビデオ出力テレビで再生するときの設定をする	2


3 プリントする	26
撮影した画像をプリントする方法について説明しています	0
ダイレクトプリント(PictBridge)	27 27 29 33 33 34 35
4 パソコンと接続するカメラの画像をパソコンに取り込んで保存する方法についいます。	
操作の流れ 付属の OLYMPUS Master を使う OLYMPUS Master とは OLYMPUS Master をインストールする カメラをパソコンに接続する OLYMPUS Master を起動する カメラの画像をパソコンで表示する 取り込んで保存する	37 37 38 42 43 44
静止画/ムービーを見るプリントする プリントする OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存	47

困ったときやカメラをもっと知りたいときにご覧ください。

こんなときは?	49
撮影前、こんなときは	49
電池を入れてもカメラが動かない	49
シャッターボタンを押しても撮影ができない	49
日時が設定されていない	49
こんな撮影がしたい	50
狙ったものにピントを合わせたい	50
オートフォーカスの苦手な被写体	50
ぶれない写真を撮りたい	51
フラッシュを発光しないで撮りたい	51
撮影した写真が粗い	51
白い砂浜や雪景色をきれいな白で撮りたい	51
逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい	52
撮影中、これが知りたい	52
撮影できる枚数を多くしたい	52
新しいカードを使いたい	53
ランプの意味を知りたい	53
電池を長持ちさせたい	53
メニューで選べない機能がある	54
画質の選び方の目安を知りたい	54
各機能の設定を初期設定に戻したい	54
再生中、こうしたい	55
内蔵メモリの画像を再生したい	55
目的の画像をすばやく表示したい	55
画像をパソコンで見るとき、こうしたい	55
パソコンの画面で画像全体を見たい	55
カメラにエラーメッセージが表示されたら	56
撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能	58
用語解説	59

6	資料6	1
	カメラを快適に使用する上での注意点や、知っておくと便利なこと ついて記載しています。	に
	アフターサービス	61
	お手入れ	62
	電池/充電器について	63
	別売品を便利に使う	64
	カードについて	64
	AC アダプタ	66
	使用上のご注意	67
	使用条件について	67
	電池について	67
	液晶モニタについて	68
索引		69

1 ボタンを使って操作する



① POWERボタン

電源を入れる/切る

電源オン:

撮影モード

- パワー/カードアクセス ランプ点灯(赤)
- 液晶モニタ点灯
- レンズが繰り出す

再生モード

- パワー/カードアクセス ランプ点灯(緑)
- 液晶モニタ点灯

2 シャッターボタン

撮影する

静止画を撮る

モードスイッチを ▲ に合わせ、シャッターボタンを軽く押します(半押し)。 ピントと露出が固定されると緑ランプが点灯します(フォーカスロック)。この 状態でシャッターボタンを押し込んで(全押し)撮影します。



ピントを固定してから構図を決めて撮る (フォーカスロック)

フォーカスロックのまま撮影したい構図にして、 シャッターボタンを押し込んで撮影します。

・緑ランプが点滅したときは、ピントと露出が適切ではありません。もう一度やり直してください。

ムービーを撮る

モードスイッチを**公**に合わせ、シャッターボタンを全押しして撮影を始めます。もう一度シャッターボタンを押して撮影を終了します。

モードスイッチをそれぞれの位置に合わせ、撮影または再生します。

● 静止画を撮る

カメラが自動的に設定した状態で撮影できます。被写体に合った撮影シーンを 選択することができます。

瓜 「SCN (シーン) 被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する」(P.19)

₩ ムービーを撮る

音声を同時に録音します。撮影中はピントとズームが固定されます。



- ムービー撮影中は赤く点灯します。

撮影可能時間が表示されます。 0になると撮影は停止します。

▶ 静止画を見る/再生モードにする

最後に撮影した画像が表示されます。


- ・他の画像を見るときは十字ボタンを押します。
- ・ ズームボタンで表示形式をクローズアップ再生/インデックス再生に切り換えることができます。

瓜 「ムービープレイ ムービーを再生する」(P.21)

4 MENUボタン

メニューを表示する

液晶モニタにトップメニューを表示します。



⑤ ベボタン

設定内容を決定するとき押します。

⑥ 十字ボタン (△▽⟨▷)

再生画面の選択、各種メニューの選択時などに使います。

7 ズームボタン

ズームイン/ズームアウトして撮る・見る

撮影モード:被写体を拡大する



広角: ズームボタンの**W**側を押す 望遠:

ズームボタンの**T**側を押す





└─ ズームバー

・ズームバーの白い部分は光学ズームの領域です。赤い部分にカーソルが入る とデジタルズームが働き、さらに拡大されます。

光学ズーム倍率デジタルズーム倍率FE-150/X-730:3倍FE-150/X-730:4倍FE-160/X-735:2.8倍FE-160/X-735:4倍

再生モード:画像の表示形式を切り換える

1コマ再生















クローズアップ再生

- T側を押しつづけると、4倍まで クローズアップ再生されます。
 - クローズアップ再生中に十字 ボタンを押すと、その方向に画 像がスクロールします。

インデックス再生

- 十字ボタンで再牛する画 像を選択して@を押すと 1コマ再生に戻ります。
- ズームボタンのW側を押 して、インデックス分割 数を4分割、9分割に変更 することができます。

1コマ再生に戻るときは

インデックス再牛中

- ⊚を押します。または4分割表示のときに ズームボタンの**T**側を押します。
- クローズアップ再牛中
- を押します。またはズームボタンのW側 を押します。


8 △団ボタン

画像の明るさを変える

撮影モードで△⊠ボタンを押します。✓▷で設定して∞を押します。



▶:プラスに補正します。 **△**:マイナスに補正します。



9 ⊲兇ボタン

近接した被写体を撮る

撮影モードで◀♥ボタンを繰り返し押します。⋘を押して設定します。

■マクロ 被写体に20cm (ズームが最も広角側にあるとき) / 50cm

s♥スーパーマクロ 被写体に6cmまで接近して撮影できます。

① ▽்ボタン

セルフタイマー撮影

撮影モードで ∇ ぐ)ボタンを繰り返し押します。 \bigcirc のを押して設定します。

セルフタイマー オン	設定後、シャッターボタンを全押しします。
セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。

(ズームが最も望遠側にあるとき)まで接近して撮影できます。

- ・セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに2秒間点滅した後、シャッターが切れます。
- ・作動中のセルフタイマーを中止するには、▽がが、ボタンを押します。
- ・ セルフタイマー撮影は、1回の撮影が終わると自動的に解除されます。

① ▷ 4ボタン

フラッシュ撮影する

撮影モードで**▶** ≰ボタンを繰り返し押して、フラッシュモードを切り換えます。 ※を押して設定します。

(表示なし) オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
★ 強制発光	フラッシュは必ず発光します。
	暗いところでも発光しません。

П

2 二ボタン プリントする

再生モードでプリントする画像を表示して口ボタンを押します。 **I**♥ 「ダイレクトプリント (PictBridge)」 (P.27)

❸ ☆ボタン

画像を消去する

再生モードで消去する画像を表示して給ボタンを押します。

撮影モード中でも給ボタンを押して画像を消去することができます。

・消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないよ う十分に注意してください。 **□**3~「プロテクト 画像を保護する」(P.20)

2



メニューの種類と構成

MENUボタンを押すと、トップメニューが表示されます。 トップメニューに表示される内容はモードによって異なります。

モードスイッチを ♪ に合わせた場合



- ▲▽・ △▽本項目を選択して ※を 押します。
- [設定] のようにさらに機能を選 択する項目もあります。




メニューの操作方法

メニューは十字ボタンと回を使って設定します。

ここでは [ビデオ出力] の設定を例として、メニューの操作方法について説明 します。

カメラを目的のモード(撮影モードまたは再生モード)に設定します。

- 各モードで共通のメニュー項目は、いずれのモードで設定しても同じ設定になります。
- 1 MENUボタンを押してトップメニューを表示させ、▷を押して、∞を押します。
 - [ビデオ出力] は [設定] 内のメニューです。ここでは♪を押します。
- **2** △▽ を押して設定する項目 を選択し、▷を押します。
 - 設定できない項目は選択できま せん。




3 △▽ を押して選択肢を選択し、⊗を押します。

- ここでは [NTSC] [PAL] から 選択し、⑥を押します。
- メニュー項目が設定され、一つ 前のメニューに戻ります。
- メニューを終了する場合は、 MENUボタンを繰り返し押します。
- を押して決定する前に MENU ボタンを押してひとつ前のメニューに戻ったときは設定されていません。







- 画質
- ② パノラマ^{※1※2}
- **④** SCN(シーン)^{※1}

※1 ☎ のときは選択できませ

※2 xD-ピクチャーカード (別 売)が必要です。

- ・メニュー項目の初期設定はで示しています。

① 画質

用途に合わせて画質を変更する

静止画の画質の種類とその用途

画質	質/画像サイズ	圧縮	使用例
SHQ	FE-150/X-730 2560×1920 FE-160/X-735 2816×2112	低圧縮	・A4など大きなサイズできれいにプリントするのに適している。・パソコンでコントラストの調整や赤目補正などの加工を行うのに適している。
HQ	FE-150/X-730 2560×1920 FE-160/X-735 2816×2112	標準圧縮	_
SQ1	2048×1536	標準圧縮	・はがき大のプリントに適している。・パソコンで画像上に文字を入力したり、 画像の回転などの編集を行うのに適している。
SQ2	640×480	標準圧縮	メールに添付して送信するのに適している。

ムービーの画質の種類


画質/画像サイズ
HQ 320×240
SQ 160×120

2

OLYMPUS Master (付属のCD-ROMに収録)を使って、パノラマ画像を作成するための撮影をします。撮影には当社製のxD-ピクチャーカード(以降カードと呼びます)が必要です。



左から右へ画像をつな・ 撮影をする場合



下から上へ画像をつなぐ 撮影をする場合

ン :次の画像を右につなげます。✓ :次の画像を左につなげます。

△ :次の画像を上につなげます。▽ :次の画像を下につなげます。

十字ボタンでつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるように構図を変えながら撮影します。パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ用の画像は残りません。画面に表示される枠を目安に画像の位置を覚えておき、枠の中に前に撮影した画像の端が重なるように構図を設定してください。



最大10枚までパノラマ撮影が可能です。終了するときは@を押します。

中止 /実行

このカメラは電源を切った後も変更した設定を保持しています。リセット機能 は、変更した設定を初期設定に戻す機能です。

リセット機能を実行したとき設定が元に戻る機能

機能名	初期設定	参照頁
フラッシュ	オート発光	P.12
マクロ	オフ	P.12
露出補正	0.0	P.11
画質	HQ	P.17
SCN	Pオート	P.19

● SCN(シーン)

被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する


P Pオート / (ペー)) ぶれ軽減 / 🐧 ポートレート / 📤 風景

/►図 夜景 / 🕰 自分撮り



シーン選択画面に、サンプル画像とどのような撮影に適しているかが表示されます。

2



- 再生メニュー プロテクト 回転表示[※]
- 2 スライドショー
- **3** ムービープレイ
- 4 インデックス
- **⑤ 消去** 選択消去

全コマ消去 **6** 編集^{※1}

- リサイズ **プリント予約**※1※2
- ※1 ムービー選択時は選択できません。
- ※2 xD- ピクチャーカード(別売) が必要です。

応 「設定に関するメニュー」(P.23)

・メニュー項目の初期設定は で示しています。

● 再生メニュー

プロテクト画像を保護する

オフ /オン



プロテクトされた画像は1コマ消去/全コマ消去で 消去できませんが、初期化を行うとすべて消去され ます。

・**◇** で画像を選択し、プロテクトするときは**△** ▽ で [オン] を選択します。続けて複数のコマをプロテク トすることができます。 +90° / 0° /-90°



カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの 画像を回転して縦向きに表示します。電源を切っても、画像が回転された状態は保 持されます。

・ ✓IDで回転する画像を選択することができます。

2 スライドショー

画像を自動再生する

- ・ ®を押すとスライドショーがスタートします。
- ・ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。
- スライドショーを中止するときは、®を押します。

3 ムービープレイ

ムービーを再生する



♀のついている画像を選択し、∞を押すとムービーが再生されます。トップメニューから [ムービープレイ] を選択し∞を押してムービーを再生することもできます。

ムービー再生中の操作

☞を押すと一時停止します。再度 ☞ を押すと、ムービーが再スタートします。



- 再生時間/録画時間

△: 音量を大きくします。▽: 音量を小さくします。

ムービープレイを途中で中止するときは、MENUボタンを押します。

メニューを使って操作する

複数の画像を一覧表示にします。

瓜谷 「ズームボタン ズームイン/ズームアウトして撮る・見る」(P.10)

6 消去

画像を消去する

プロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してか ら消去してください。また、消去した画像は元に戻せません。消去する前に、 大切なデータを消さないように十分に注意してください。



- \cdot △ ∇ **◇** で画像を選んで \bigcirc 押して \checkmark を付けます。
- ・再度®を押すと選択が解除されます。
- ・選択が終了したら給を押します。

全コマ消去 内蔵メモリ/カードの画像をすべて消去する

- 「消去」を選択し、®を押します。
- ・内蔵メモリ内の画像を消去する場合は、カードをカメラに入れないでくださ い。
- ・カード内の画像を消去する場合は、あらかじめカードをカメラに入れてくだ

6 編集

静止画を編集する

リサイズ 撮った画像のサイズを小さくする

640 × 480 /320 × 240


静止画の画像サイズを変更し、別の画像として保存します。

7 プリント予約

プリント予約 (DPOF) する

カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記録させます。 **L**② 「プリント予約 (DPOF)」 (P.33)

設定に関するメニュー



◆ 内蔵メモリ初期化(カード初期化) 内蔵メモリ/カードを初期化する。

初期化するとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。 カードを初期化するときは大切なデータが記録されていないことを確認してく ださい。

- ・内蔵メモリを初期化する場合は、カードを入れないでください。
- ・カードを初期化する場合は、あらかじめカードを入れてください。
- ・当社製以外のカードやパソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ず このカメラで初期化してください。

2 データコピー

内蔵メモリの画像をカードにコピーする

別売のカードをカメラに入れます。データコピーをしても内蔵メモリ内の画像 は消去されません。

・データコピー機能は時間がかかります。実行前に電池の残量が充分にあることを確認してください。またはACアダプタをご使用ください。

3 €.≡

表示する言語を切り換える

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にすることができます。日本語に戻すこともできます。

OLYMPUS Masterを使って、表示する言語を増やすことができます。

2

オフ(無音) / 小 /大

6 シャッタ音

シャッターボタンを押したときの音量を選択する

オフ(無音)/ 小 /大

③ 再生音量

ムービーを再生するときの音量を調整する

オフ(無音) / 小 /大

1 ピクセルマッピング

画像処理機能を調整する

CCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直後より1分以上時間を空けて実行します。処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを行ってください。

[ピクセルマッピング]を選択して[スタート]が表示されたら、(※)を押します。

8 日時設定

日付・時刻を設定する

日時の情報は画像とともに記録され、日時の情報をもとにファイル名が付けられます。



- ・ [年] の上 2 桁は固定されています。
- ・ カメラの時間表示は24時間表示です。
- ・ 0秒の時報に合わせて (※) を押すと、正確に時間を合わせられます。

2

NTSC / PAL


カメラの画像をテレビで再生するためにお使いのテレビの映像信号に合わせて 設定します。

・主な国と地域のテレビ映像信号は次のとおりです。カメラをテレビに接続す る前に、あらかじめご確認ください。

NTSC: 日本、北米、台湾、韓国 PAI: ヨーロッパ諸国、中国

テレビで再生するとき

カメラとテレビの電源を切って接続します。



カメラ側の設定

モードスイッチを ▶ に合わせ、 POWERボタンを押して、カメラの 電源を入れます。

・最後に撮影した画像がテレビに表 示されますので、十字ボタンで表 示する画像を選択してください。

テレビ側の設定

テレビの電源を入れて[ビデオ入力] に設定します。

・ビデオ入力の設定方法について は、テレビの取扱説明書をご覧く ださい。


3 プリントする

撮影した画像をプリントしましょう。

自分でプリントする時は、デジタルカメラを専用プリンタに直接接続して印刷する方法(ダイレクトプリント)と、パソコンに取り込んでパソコンに接続されたプリンタで印刷する方法があります。

お店でプリントする時は、カードにプリント予約をしておくと便利です。プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。プリントショップや家庭でのプリントアウトで自動プリントが可能なように、プリントしたい画像や枚数などの指定を記録します。

ここでは、ダイレクトプリントとプリント予約について説明します。



ダイレクトプリント (PictBridge)

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタに接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。カメラの液晶モニタを見ながら操作します。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説 明書でお確かめください。

PictBridgeとは

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目 的とした規格です。

- ・使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって選択できる項目が異なる場合があります。プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。


プリントする

[かんたんプリント] の機能を使って、液晶モニタで表示している画像を 1 枚、 お使いのプリンタの標準設定でプリントします。日付やファイル名はプリント されません。

標準設定とは

PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面 (P.30~31) で [山標準設定] を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

- 1 再生モードでプリントしたい画像を液晶モニタに表示します。
- **2** プリンタの電源を入れて、カメラに付属の USB ケーブルでカメラのマルチコネクタとプリンタのUSBポートを接続します。




- かんたんプリント開始の画面が表示されます。
- プリンタの電源の入れ方およびUSB端子の位置は、お使いのプリンタの 取扱説明書でご確認ください。

3 山ボタンを押します。

- プリントが開始されます。
- プリントが終わると画像選択の画面が表 示されます。別の画像をプリントするとき は、✓▶を押して画像を選択し、△ボタン を押します。
- 終了するときは、画像選択の画面が表示さ れた状態でカメラからUSBケーブルを抜 きます。









その他のプリントモードとプリント設定(カスタムプリント)



- **2** [カスタムプリント] を選択し ⊚ を押します。
 - ・カメラの電源を切った状態でカメラとプリンタを付属のUSBケーブルで接続した場合は、 USB画面が表示されます。

USB画面
USB [IN]
PC かんたんプリント カスタムプリント 終 了


選切した画像をプロントしま

操作ガイド -

3 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。

プロシル

プリントモードを選ぶ



ノリント	選択した凹隊をノリントしま
	す。
全コマプリント	内蔵メモリまたはカードの中
	の全画像をプリントします。
マルチプリント	1 枚の用紙に同じ画像を複数
	レイアウトして、プリントしま
	す。
全コマインデックス	内蔵メモリまたはカードの中
	の全画像を一覧にして、イン
	デックス形式でプリントしま
	す。
予約プリント	プリント予約の内容にした
	がってプリントします。プリン
	ト予約された画像が無いとき
	は、選択できません。
	IC 「プリント予約 (DPOF)」
	(P.33)

プリント用紙を設定する



サイズ		お使いのプリンタで使用できる用紙
		サイズから選択できます。
フチ		フチの有無を選択できます。マルチプ
		リントモードの場合、フチの選択はあ
		りません。
有り	(🔲)	用紙の周辺に余白をつけてプリント
		します。
無し	()	用紙いっぱいにプリントします。
分割数		マルチプリントモードの場合のみ選
		択できます。分割数はお使いのプリン
		夕の種類によって異なります。

[プリント用紙設定] 画面が表示されない場合、[サイズ] と [フチ] 、または 「分割数」の設定は標準設定になります。

プリントする画像を選ぶ



プリント	表示している画像が1枚プリントさ
	れます。[1枚予約] または [詳細予
	約] されているときは予約の内容で
	プリントされます。№~手順4へ進み
	ます。
1枚予約	表示している画像をプリント予約し
	ます。
詳細予約	表示している画像のプリント枚数や
	プリントする情報を設定します。

◇ を押してプリントする画像を選択します。ズームボタンを押してインデックス表示して選択することもできます。

プリント枚数とプリントする情報を設定する




プリント枚数	プリント枚数を設定します。枚数
	は10枚まで設定できます。
日付(②)	[有り] を選択すると、画像に日
	付がプリントされます。
ファイル名(⑩)	[有り]を選択すると、画像にファ
	イル名がプリントされます。

- **4** [プリント] を選択し、[®]を押します。
 - プリントが開始されます。
 - プリントが終了すると [プリントモード選 択] 画面が表示されます。



プリントを途中で中止するには





- **5** [プリントモード選択] 画面で、**MENU** ボタンを押します。
 - メッセージが表示されます。




カメラから USB ケーブルを抜きます。

カメラの電源が切れます。







プリント予約(DPOF)

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定 を記憶させることです。

プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容に従ってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくは お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要 な場合もあります。

□ ご注意

- ・他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カードにコピーしてプリントショップへお持ちください。

瓜 「データコピー 内蔵メモリの画像をカードにコピーする」(P.23)

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。

ファイル番号は、画像を再生したときに、約3秒間表示されます。





1コマ予約する

操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。

- 1 再生モードでMENUボタンを押して、トップメニューを表示します。
- **2** [プリント予約] ▶ [1コマ予約] の順に選択し、◎を押します。



操作ガイド—

- 3 <□> を押してプリント予約したいコマを選択し、△▽を押してプリント枚数を設定します。
 - ・
 のついた画像はプリント予約できません。
 - 複数の画像をプリント予約する場合は、この 手順を繰り返します。
- 4 プリント予約が終わったら(※)を押します。
- **5** 日時の種類を選択し、®を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 画像と撮影年月日がプリントされます。

時刻 画像と撮影時刻がプリントされます。

6 [予約する] を選択し、®を押します。







全コマ予約する

カード内の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。

- 1 再生モードでMENUボタンを押して、トップメニューを表示します。
- 2 [プリント予約]▶[全コマ予約] の順に選択し、∞を押します。
- **3** 日時の種類を選択し、**○** を押します。
 - 無し、画像のみプリントされます。
 - **日付** すべての画像に撮影年月日がプリントされます。
 - **時刻** すべての画像に撮影時刻がプリントされます。
- **4** [予約する] を選択し、®を押します。

プリント予約を解除する

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを 解除する方法があります。

1 トップメニュート[プリント予約]を選択し、®を押します。

すべての予約を解除する

- **2** [1コマ予約] または [全コマ予約] を選択 し、∞を押します。
- **3** [解除する] を選択し、∞を押します。



1コマずつ予約を解除する

- 2 [1コマ予約] を選択し、∞を押します。
- 3 [解除しない] を選択し、∞を押します。
- **4 ◇**▶を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、▽でプリント枚数をOに設定します。
 - 複数の画像のプリント予約を解除する場合は、この手順を繰り返します。

- **5** プリント予約の解除が終わったら®を押します。
- 6 日時の種類を選択し、∞を押します。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 [予約する] を選択し、∞を押します。

4

4 パソコンと接続する

操作の流れ

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたはカードに保存されている画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。





付属のOLYMPUS Masterを使う

OLYMPUS Masterとは

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむためのアプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、以下のようなことができます。

- カメラやメディアから画像を取り込む
- 画像を見る・ムービーを見る
- ・スライドショーを楽しんだり、サウン ドを再生することもできます。
- 画像を整理・管理する
- ・カレンダー形式で表示して画像を管理 します。撮影日時やキーワードから、目 的の画像をすばやくみつけることがで きます。
- 画像を編集する
- ・画像の回転や反転、トリミング、サイ ズ変更などの編集ができます。
- フィルタ機能、補正機能で画像を補正する



● プリンタを使ってプリントする

- ・インデックスプリントやカレンダー、 ポストカードなど多彩なプリントが楽 しめます。
- パノラマ写真を作る
- ・パノラマモードで撮った画像を使って パノラマ写真を作成します。

その他の機能や操作方法については、 OLYMPUS Masterの「ヘルプ」および取 扱説明書をご覧ください。

OLYMPUS Masterをインストールする

お使いのパソコンのOSをご確認の上、インストールしてください。 新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp) でご確認ください。

動作環境について Windows

OS Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

CPU Pentium III 500MHz以上

RAM 128MB以上(256MB以上を推奨)

ハードディスク容量 300MB以上コネクタ USBポート

モニタ 1024 × 768ドット以上、65,536色以上

Ⅵ ご注意

OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。

- Windows 2000 Professional/XPでインストールする場合は、管理者権限を 所有するユーザーでログオンしてください。
- QuickTime 6以上、Internet Explorerがインストールされている必要があります。
- Windows XPは、Windows XP Professional/Home Editionに対応しています。
- Windows 2000は、Windows 2000 Professionalにのみ対応しています。
- Windows 98SEをお使いの場合、USBドライバが自動的にインストールされます。

Macintosh

OS Mac OS X 10.2以降

 CPU
 Power PC G3 500MHz以上

 RAM
 128MB以上(256MB以上を推奨)

ハードディスク容量 300MB以上 コネクタ USBポート

モニタ 1024 × 768ドット以上、32.000色以上

Ⅵ ご注意

- USB ポートが標準装備されていない Macintosh では、パソコンとカメラを USB接続した場合の動作を保証いたしません。
- QuickTime 6以上、Safari 1.0以上がインストールされている必要があります。
- 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順(ゴミ箱にドラッグ&ドロップ)を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
 - カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
 - カメラの電源を切る
 - カメラの雷池/カードカバーを開ける

Windowsの場合

1 CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。

- OLYMPUS Masterセットアップ画面が表示されます。
- 表示されない場合は、「マイコンピュータ」 アイコンをダブルクリックし、CD-ROM ア イコンをクリックしてください。

2 「OLYMPUS Master」ボタンをクリックします。

- QuickTimeインストール用の画面が表示されます。
- QuickTimeはOLYMPUS Masterを動作させるために必要です。すでにQuickTime 6以上がインストールされている場合は表示されません。手順4に進んでください。

3 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 契約文をお読みのうえで「同意します」ボ タンをクリックします。
- OLYMPUS Masterインストール用の画面 が表示されます。







4

4 画面のメッセージにしたがって操作を 行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 契約文をお読みのうえで「はい」ボタンを クリックします。
- 途中、ユーザ情報入力画面が表示されたら、 「名前」「OLYMPUS Masterシリアル番号」 を入力し、地域を選択して「次へ」ボタン をクリックします。シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールを ご覧ください。
- CESS TAX USD 46049 注意 シリアル番号は数字のみです。

20707542 0179FUS Mactarを2だって(23)-61ます。 自たパップフログラムを開行する時に、すべて(39edomo70774を

27

- 途中、DirectXの使用許諾画面が表示された ら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerをインストールするかどうか確認する画面が表示されま す。Adobe ReaderはOLYMPUS Masterの取扱説明書を見るために必 要です。すでにAdobe Readerがインストールされている場合は表示さ れません。インストールする場合は「OK」ボタンをクリックします。
- 続いて、蔵衛門体験版のインストールを行うかどうか確認する画面が表 示されます。インストールする場合は「はい」ボタンをクリックします。
- 5 画面のメッセージにしたがって操作を 行います。
 - インストール完了画面が表示されたら、「完 ア」ボタンをクリックします。
- 6 再起動を求める画面が表示されたら、 「今すぐコンピュータを再起動する」を 選択して「OK」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。



Macintoshの場合

- **1** CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。
 - CD-ROMのウィンドウが表示されます。
 - 表示されない場合は、デスクトップのCD-ROMアイ コンをダブルクリックします。




- 2 「4ンストーラ」アイコンをダブルクリックしま す。
 - OLYMPUS Masterのインストーラが起動します。

 - インストーラ 画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
 - ・途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文 をお読みのうえで「続ける」ボタン、「同意します」ボタンをクリックし ます。
 - インストール完了画面が表示されます。
- 3 「終了」ボタンをクリックします。
 - 最初の画面に戻ります。
- **4** 「再起動」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

カメラをパソコンに接続する

- 1 カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - パワー/カードアクセスランプが消えている。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- 2 カメラ付属の USB ケーブルでパソコンの USBポートとカメラのマルチコネクタを接 続します。
 - USB ポートの位置はお使いのパソコンの取扱 説明書でご確認ください。
 - 自動的にカメラの電源が入ります。
 - カメラの液晶モニタが点灯し、USBケーブル の接続先の選択画面が表示されます。
- **3** [PC] を選択し、®を押します。
- **4** パソコンがカメラを新しい機器として認識 します。
 - ・Windowsの場合

はじめてカメラとパソコンを接続したときは、 パソコンがカメラを認識する動作を自動的に 行います。 設定終了のメッセージが表示された



Macintoshの場合

画像ファイルは通常iPhotoというアプリケーションで管理されます。は じめてカメラを接続するとiPhotoが起動しますので、iPhotoを終了させ OLYMPUS Masterを起動してください。

₹ ご注意

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。










OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合

- カラスクトップの「OLYMPUS Master」アイコン記をダブルクリックします。
 - メインメニューが表示されます。
 - 最初の起動時、メインメニューの前にユーザ登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。

Macintoshの場合

- 1 「OLYMPUS Master」フォルダ内の「OLYMPUS Master」アイコン風をダブルクリックします。
 - メインメニューが表示されます。
 - 最初の起動時、メインメニューの前にユーザ情報入力画面が表示されますので、「名前」「OLYMPUS Masterシリアル番号」を入力し、地域を選択してください。
 - ユーザ情報入力画面に続いて、ユーザー登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。



OLYMPUS Masterのメインメニュー



- **①「画像を取り込む」ボタン** 画像をカメラまたはメディアから取り 込みます。
- **②「画像を見る」ボタン** ブラウズウィンドウが表示されます。
- **③「オンラインプリント」ボタン**オンラインプリントウィンドウが表示されます。
- **❹「プリント」ボタン** プリントメニューが表示されます。
- **⑤「楽しむ」ボタン** 楽しむメニューが表示されます。
- **⑥「バックアップ」ボタン** 画像をバックアップします。
- **⑦「アップグレード」ボタン**OLYMPUS Master Plusへアップグレードできるウィンドウが表示されます。

OLYMPUS Masterを終了するには

- **1** メインメニューで「閉じる」ボタン
 ※をクリックします。
 - OLYMPUS Masterが終了します。

4

カメラの画像をパソコンで表示する

取り込んで保存する

- **1** OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を取り込む」ボタン (株をクリックします。
 - 取り込み元選択メニューが表示されます。
- **2** 「カメラから」ボタン № をクリックしま す。
 - 取り込み元ウィンドウが表示されます。カ メラ内のすべての画像が一覧表示されま す。
- **3** 画像ファイルを選択し、「取り込み」ボ タンをクリックします。
 - 取り込み完了のメッセージが表示されま



- **4** 「今すぐ画像を見る」ボタンをクリック します。
 - ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表 示されます。
 - ブラウズウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニュー に戻ります。

カメラを取り外すには

1 パワー/カードアクセスランプの点滅が終 了していることを確認します。



2 USBケーブルを抜く準備をします。

Windows 98SEの場合

- ①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして、「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、メニューを表示させます。
- ② メニューの「取り出し」をクリックします。




Windows Me/2000/XPの場合

- システムトレイに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコンとをクリックします。
- ② 表示されたメッセージをクリックします。
- ③「デバイスは安全に取り外すことができます」 というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

Macintoshの場合

① デスクトップの「名称未設定」(または「NO_NAME」) アイコンをドラッグすると「ゴミ箱」アイコンが「取り出し」アイコンに変わりますので、そのまま「取り出し」アイコンの上にドロップしてください。









☑ ご注意

・Windows Me/2000/XPの場合:「ハードウェアの取り外し」をクリックした際、「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してください。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。

静止画/ムービーを見る

- **1** OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を見る」ボタン クリックします。
 - ブラウズウィンドウが表示されます。
- **2** 見たい静止画のサムネイルをダブル クリックします。



- ビューモードに切り換わり、画像が拡大 されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。



ムービーを見るには

- 1 ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルク リックします。
 - ビューモードに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。
- **2** ムービー表示部下側の再生ボタンをクリックするとムービーが再生されます。

コントローラ各部の名称とはたらきは以下のとおりです。



項目	詳細
1 再生スライダー	スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。
2 時間表示	再生中の経過時間が表示されます。
3 再生(一時停止)ボタン	ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになりま
	す。
4 1フレーム戻るボタン	1つ前のフレームを表示します。
5 1フレーム進むボタン	次のフレームを表示します。
6 停止ボタン	再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。
7 繰り返しボタン	ムービーが繰り返し再生されます。
8 ボリュームボタン	ボリューム調整スライダーが表示されます。

プリントする

フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメニューがあります。ここではフォトプリントを例に説明します。

- **1** OLYMPUS Masterメインメニューで「プリント」ボタン

 ■をクリックします。
 - プリントメニューが表示されます。
- **2** 「フォト」ボタン**■**をクリックします。
 - フォトプリントウィンドウが表示されます。
- **3** フォトプリントウィンドウの「プリンタ 設定」ボタンをクリックします。
 - プリンタ設定画面が表示されますので、必要に応じてプリンタの設定を行います。
- **4** プリントするレイアウトやサイズなどを選択します。
 - 日付または日時を入れてプリントしたいときは、「撮影日印刷」にチェックをつけて「日付」または「日時」を選択します。
- **5** プリントしたい画像のサムネイルを選択し、「追加」ボタンをクリックします。
 - 選択した画像がレイアウト上にプレビュー 表示されます。
- 6 プリントする部数を設定します。



hanges, high

7 「プリント」ボタンをクリックします。

- プリントが開始されます。
- フォトプリントウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。

OLYMPUS Masterを使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続し、画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は以下のとおりです。

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh: Mac OS 9.0-9.2/X

☑ ご注意

- Windows 98SEをお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。 カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する前に、付属のOLYMPUS Master CD-ROMの、以下のフォルダのファイルをダブルクリックしてください。 (お使いのパソコンのドライブ名): ¥USB¥INSTALLEXE
- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 95/98からアップグレードしたWindows 98SE
 - Mac OS 8.6以前
 - 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

5

5 もっとカメラのことが知りたいときに

こんなときは?

撮影前、こんなときは

電池を入れてもカメラが動かない

電池が充電されていない

・充電器で電池を充電してください。

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した

・電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量が確保できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなどして少し温めてから使用してみましょう。

シャッターボタンを押しても撮影ができない

カメラがスリープモードに入っていた

・カメラは電源オンの状態(レンズ繰り出し、液晶モニタ点灯)で、何も操作しないとスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームボタンやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに約15分放置すると、カメラは電源オフの状態(レンズ格納、液晶モニタ消灯)になります。再生モードで電源を入れたときは、スリープモードに入らずに約3分間放置後自動的に電源が切れます。POWERボタンを押して電源を入れてください。

モードスイッチが▶の位置にある

・撮影した画像を液晶モニタに表示する再生モードです。撮影モードにしま しょう。

フラッシュが充電中である

・ (フラッシュ充電)マークの点滅が終わってから、もう一度シャッターボタンを押してください。

日時が設定されていない

購入時のままで使用している

・お買い上げ時のカメラの状態では日時は設定されていません。 日時設定を行ってからご使用ください。

応受「日時設定 日付・時刻を設定する」(P.24)

カメラから電池を抜いていた

・電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件による)。大切なものを撮影する前には日時の設定が正しいことを確認してください。

こんな撮影がしたい

狙ったものにピントを合わせたい

被写体の種類によっていくつかの方法があります。

被写体が画面の中央にない

・被写体を中央においてフォーカスロックをしてから撮影する構図を決めます。

Ľ愛 「シャッターボタン 撮影する」(P.8)

被写体の動きが早い

・撮影しようとする位置とほぼ同じ距離のものでピントを合わせ(シャッターボタン半押し)、そのまま撮影する構図に移して被写体を待ちます。

オートフォーカスの苦手な被写体

・次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。液晶モニタの緑ランプの表示で確認することができます。

緑ランプ点滅 このようなものに はピントが合いま せん。



コントラストが はっきりしない被 写体



画面中央に極端に 明るいものがある 場合



縦線のないもの

緑ランプは点灯するが、写したいも のにピントが合わない。



遠いものと近いも のが混在する場合



動きの速いもの



ピントを合わせた いものが中央にな い

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。

ぶれない写真を撮りたい

カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。 また((*))) モードで撮影するとぶれが軽減されます。

写真がぶれる理由は、以下の場合が考えられます。

- ・光学ズームとデジタルズームを使うなど高倍率のズームで撮影するとき。
- ・被写体が暗くシャッター速度が遅いとき。
- ・フラッシュが使用できない、またはシャッター速度が遅くなる SCN モード (►型)を設定しているとき。

フラッシュを発光しないで撮りたい

フラッシュは明るさが不足している環境で自動的に光ります。被写体の距離が 遠いとフラッシュが光ってもあまり効果がない場合があります。このようなと きは以下の方法があります。

((ペー))) モードに設定する

・CCDの感度が自動的に高くなるので少しくらい暗くても手持ちでフラッシュなしで撮影できます。

№ 「SCN (シーン) 被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する」(P.19)

撮影した写真が粗い

デジタルズームを使って拡大して撮影した

・デジタルズームは画像の一部を切り出して拡大しています。拡大するほど画像の粗さが目立ちます。

「ズームボタン ズームイン/ズームアウトして撮る・見る」(P.10)

被写体が暗いなどのときには自動的にノイズリダクションが働いてきれいな画像を撮影することができます。ノイズリダクションが働かないと、画像が粗くなることがあります。

| 白い砂浜や雪景色をきれいな白で撮りたい

・通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、[22 (露出補正)]で[+]に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆に[-]に補正すると効果的です。ただし、フラッシュを使用すると意図した明るさ(露出)で撮影できないことがあります。

応診 「△☑ボタン 画像の明るさを変える」(P.11)

|逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい

・フラッシュモードを [★強制発光] に設定して、フラッシュを必ず発光させて撮影します。逆光でも顔が暗くならず撮影できます。逆光以外の場合でも 蛍光灯などの人工照明下での撮影時にも [★強制発光] は有効です。

©で「▶ ★ボタン フラッシュ撮影する」(P.12)

撮影中、これが知りたい

撮影できる枚数を多くしたい

このカメラで撮影した画像を記録する方法は2つあります。

内蔵メモリに記録する

・撮影をして撮影可能枚数が0になったら、カメラをパソコンなどに接続して 画像を保存し、内蔵メモリの画像を消去する必要があります。

カード (xD-ピクチャーカード) を使う (別売)

- ・カメラにカードを挿入しているとき、画像はカードに記録されます。カード の空き容量がなくなったら、画像をパソコンに保存してカードの画像を消去 するか、新しいカードを使います。
- ・カメラにカードを挿入しているとき、内蔵メモリは使えません。内蔵メモリ の画像は、[データコピー]の機能を使ってカードにコピーすることができ ます。

■3 「データコピー 内蔵メモリの画像をカードにコピーする」(P.23) 「カードについて」(P.64)

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数

		撮影可能枚数(枚)			
画質 画像サイズ		内蔵メモリ	カード (128MBの場合)		
SHQ	FE-150/X-730 : 2560 × 1920	2	34		
SHQ	FE-160/X-735 : 2816 × 2112	1	28		
HQ	FE-150/X-730 : 2560 × 1920	6	102		
ן הע	FE-160/X-735 : 2816 × 2112	5	84		
SQ1	2048 × 1536	10	157		
SQ2	640 × 480	47	716		

内蔵メモリとカードの撮影可能時間

		撮影可能時間		
画質	画像サイズ	内蔵メモリ	カード (128MBの場合)	
HQ	320 × 240 (15コマ/秒)	25秒	6分28秒	
SQ	160 × 120 (15コマ/秒)	1分43秒	25分55秒	

5

|新しいカードを使いたい

- ・オリンパス製以外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用し たカードをカメラに入れると、「このカードは使用できません」と表示され ることがあります。その場合は、「カード初期化」の機能を使ってカードを 初期化してください。
- ■おりますのでは、「内蔵メモリ初期化(カード初期化) 内蔵メモリ/カードを初期化する」 (P.23)

ランプの意味を知りたい

カメラの状態を知らせるためのランプがいくつかあります。

ランプ	状態	
パワー/ カードアクセスランプ	赤色に点灯: 撮影モードで電源オン 緑色に点灯: 再生モードで電源オン 消灯: 電源オフ 赤色で点滅:画像の記録中/画像の読み出し中/画像の取 り出し中 (パソコン接続時) ・パワー/カードアクセスランプの点滅中は、絶対に以下 のことをしないでください。撮影した画像が保存されな いだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用 できなくなる場合があります。 ・電池/カードカバーを開ける ・電池/カードを取り外す ・ACアダプタを抜き差しする	
セルフタイマーランプ	約10秒間点灯後、約2秒間点滅:シャッターが切れる(撮影される)	
液晶モニタの緑ランプ	点灯: ピントと露出が固定 点滅: ピントと露出が固定されていない ・シャッターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置 を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押しして ください。	

電池を長持ちさせたい

- ・以下の操作をすると実際に撮影をしなくても、電池を消耗しますので、なる べく避けてください。
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す
 - ズーム操作を繰り返す
- ・電池の消耗をできるだけ防ぐには、こまめに電源を切るようにしましょう。

|メニューで選べない機能がある

- ・メニューを表示したとき、十字ボタンを使っても選べない項目がある場合が あります。
 - ・現在の撮影モードで設定できない項目の場合
 - ・すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定できない場合: 「スーパーマクロ」と「フラッシュ」など。
- カメラにカードが入っていないと、使用できない機能があります。パノラマノカード初期化ノデータコピーノプリント予約

画質の選び方の目安を知りたい

画質は、画像サイズと圧縮の度合いの組み合わせを表しています。選択する場合のおおよその目安は、以下の通りです。

A4などの大きなサイズで印刷したい/パソコンで画像処理したい

· [SHQ] [HQ]

はがきなどのサイズに印刷したい

· [SQ1]

メールに添付したりホームページに載せる

· [SQ2]

応診 「画質 用途に合わせて画質を変更する」(P.17)

|各機能の設定を初期設定に戻したい

・[画質]やフラッシュの設定など撮影に合わせて設定を変えると、電源を切っても変更した設定を保持しています。初期設定に戻すには [リセット] を [実行] してください。

再生中、こうしたい

内蔵メモリの画像を再生したい

カードが入っている

カメラにカードが入っているときは内蔵メモリ内の画像は再生されません。 カードを抜いて操作してください。

目的の画像をすばやく表示したい

・再生モードでズームボタンの **W** 側を押して、複数の画像を一覧表示(イン デックス再生)します。

ൂ 「ズームボタン ズームイン/ズームアウトして撮る・見る」(P.10)

画像をパソコンで見るとき、こうしたい

パソコンの画面で画像全体を見たい

パソコンのモニタ上で画像が表示されるときの大きさは、パソコンの設定によって変わります。モニタの設定が 1024×768 のときInternetExplorerを使って画像を見る場合、画像サイズが 2048×1536 の画像を100%で表示するとスクロールしないと全体を見ることができません。この場合、いくつかの方法があります。

画像閲覧用のソフトを使って画像を見る

・付属のCDのOLYMPUS Masterをインストールして使用してください。

パソコン画面のプロパティの設定を変更する

・デスクトップのアイコンの配置が換わってしまうことがあります。パソコンの設定方法は、パソコンの取扱説明書をお読みください。

カメラにエラーメッセージが表示されたら

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
! このカードは 使用できません	カードに問題があります。	このカードは使用できません。新しいカードを入れてください。
!! 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止になっています。	パソコンを使って読み取り専用の設 定がされています。再度パソコンを 使って設定を解除してください。
!!! 撮影可能枚数が Oです	内蔵メモリの撮影可能 枚数が0のため、撮影で きません。	不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にカードを使用して データコピーするか、パソコンに取 り込んでください。
! 撮影可能枚数が Oです	カードの撮影可能枚数 が0のため、撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前に パソコンに取り込んでください。
!! 内蔵メモリに残量 がありません	内蔵メモリに空き容量がなく、新たな記録をすることができません。	カードを入れるか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
! カード残量が ありません	カードに空き容量がな く、内蔵メモリのデータ コピーなど新たな記録 をすることができませ ん。	カードを交換するか、不要な画像を 消してください。大切な画像は消す 前にパソコンに取り込んでくださ い。
() 画像が記録されて いません	内蔵メモリまたはカー ドに記録画像がないた め画像が再生できませ ん。	内蔵メモリまたはカードに画像が記録されていません。 撮影してから再生してください。
! この画像は 再生できません	選択した画像に問題が あり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生してください。それでも再生できない場合は、画像ファイルの一部が壊れています。
カードカバーが開 いています	電池/カードカバーが開いています。	電池/カードカバーを閉めてください。
順 電池残量が ありません	電池残量がありません。	電池を充電してください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
日時を設定してください	はじめてカメラを使用 するときや長時間電池 を抜いていたときには、 日時が初期設定に戻っ ています。	日時を設定してください。
カードセットアップ (xD) RJOFF カードBJRセ	カードがこのカメラで 使用できません。または カードが初期化されて いません。	別のカードに交換するか、カードを初期化してください。 • [電源オフ] を選択し、∞を押して新しいカードを入れてください。 • [カード初期化] → [する] の順に選択し、∞を押します。カードが初期化されます。初期化するとカード内のデータはすべて消去されます。
メモリセットアップ (IN) 電源OFF - 内部メモリ初期化 - 8 決定+OK	カメラの内蔵メモリに エラーがあります。	[内蔵メモリ初期化] → [する] の順に選択し、∞を押します。内蔵メモリが初期化されます。初期化すると内蔵メモリのデータはすべて消去されます。
<mark>○</mark> ※ 接続されていません	カメラがプリンタに正 しく接続されていませ ん。	カメラとプリンタを正しく接続し直 してください。
≟ 用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充してくださ い。
インクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充してくださ い。
8√ 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いてくださ い。
プリンタの設定が 変更されました	プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操作をした場合です。	プリントの設定中には、プリンタの 操作はしないでください。
川 プリンタエラーです	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してから再度電源を入れ直してください。
! この画像はプリント できません	他のカメラで撮影した 画像などでは、プリント できないものがありま す。	パソコンなどを使ってプリントして ください。

撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能

撮影モードによっては、設定できない項目があります。詳しくは、以下の表を ご覧ください。

撮影モード別設定可能な機能

	撮影モード			1	<u> </u>			m
機能		Р	((/m)))	ก		P2	::	2
マクロ				0			_	0
スーパーマクロ				0			_	0
セルフタイマー					0		ļ.	
フラッシュ					0			_
ズーム				0			-	0
SCN					0			_
露出補正					0			
リセット					0			
画質					0			
パノラマ				0			-	
内蔵メモリ初期化 (カード初期化)					0			
データコピー					0			
₽Æ					0			
操作音					0			
シャッタ音					0			
再生音量					0			
ピクセルマッピンク	ř				0			
日時設定					0			
ビデオ出力					0			

用語解説

画像サイズ

画像を構成する点(ピクセル)の数で表した画像の大きさのこと。例えば、 640×480 で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が 640×480 のときではモニタ全体に表示されますが、 1024×768 ではモニタの一部分にだけ表示されます。

画素数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに適しています。

スリープモード (待機状態)

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。 シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

ノイズリダクション

暗いところの撮影では、CCDにあたる光の量が少なくなるので、遅いシャッター 速度で撮影します。長時間露光時はCCDに光があたっていない部分からも信号が 発生し、ノイズとして画像に記録されます。ノイズリダクションが働くとカメラ が自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮影することができます。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。

<u>アルファベット順</u>

CCD (charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF (design rule for camera file system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存 したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、 DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

EV (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多くなります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

JPEG (joint photographic experts group)

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、JPEG形式でカードに 記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソ フトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントする ことを目的とした規格です。

Pオート (Program auto)

プログラムAEモード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定 して撮影するモード。

TFT (thin-film transistor) 液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。

6

アフターサービス

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ 日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、た だちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、 大切に保管してください。
- ●本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。 取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い 上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- ●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- ●当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- ●海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の ♥ マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- ●本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- ●修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

カメラのお手入れ

カメラの外側

柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

• 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーで やさしく拭きます。

電池/充電器

• 乾いた柔らかい布で拭きます。

₩ ご注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

|カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから 風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

↓ ご注意

• 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

電池/充電器について

- ●電池は、当社製リチウムイオン電池1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。
- ●カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- ●以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ・ズーム動作を繰り返す。
 - ・撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - ・長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - ・パソコンやプリンタとの接続時。
- ●消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ●ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充電器で充電を行ってください。
- ●専用の充電器以外は使用しないでください。
- ●充電器はAC100~240V(50/60Hz)の電圧範囲でご使用になれます。海外でご使用の際は、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- ●市販の海外旅行用電子式変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器が故障する ことがありますので使用しないでください。

カードについて

別売のxD-ピクチャーカードに撮影した画像を記録することもできます。 内蔵メモリおよびカードは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。 内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換したりすることはできません。 容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。

- ① インデックスエリア カードに保存されている内容がわかるように、ここに 記入できます。
- ② 接触面(コンタクトエリア) カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。



使用できるカード

xD-ピクチャーカード (16MB~1GB)

内蔵メモリとカードの関係

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタの表示で 確認できます。



使用メモリ表示

☑ ご注意

• 初期化や削除をしてもカード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

6

資料

カードを入れる/取り出す


- **1** カメラの電源を切ります。
- 2 電池/カードカバーを開けます。



電池/カードカバー

カードを入れる


- 3 カードの向きを図のように正しく合わせて入れます。
 - カードをまっすぐに差し込みます。
 - カードを奥まで差し込むとカチッという 音がします。




接触面(コンタクトエリア)

カードを取り出す

- **3** カードを一度奥に向かって押しこんで、そのままゆっくり戻します。
 - カードが手前に出て止まります。



カードをつまんで取り出します。



4 電池/カードカバーを閉じます。




Ⅰ ご注意

パワー/カードアクセスランブが点滅しているときは、画像の読み出しが行われています。画像の読み出しには時間がかかることがありますので、パワー/カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池/カードカバーを開けないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなくなる場合があります。



ACアダプタ

長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタのご使用をおすすめします。 専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。



☑ ご注意

- カメラの電源が入っているとき、カメラを他の機器に接続しているとき、電池 やACアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値 や機能にトラブルが生じる場合があります。
- ACアダプタはAC100~240V(50/60Hz)の電圧範囲でご使用になれます。 海外でご使用の際は、変換プラグアダプタが必要になる場合があります。詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- 市販の海外旅行用電子式変圧器(トラベルコンバーター)は、ACアダプタが 故障することがありますので使用しないでください。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずお読みください。

使用上のご注意

使用条件について

- ◆本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間 使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、 避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器の そばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - ・砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - ・ 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCD の退 色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- ●本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。
- ●強い逆光で撮影すると、虹色の縞模様などのゴーストが発生する場合があります。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- ●電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。

- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+)(-)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会のホームページ(http://www.bajor.jp/recycle/)をご覧ください。



液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく 再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破 損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着し た場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- ●一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- ●本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

索引

英数/記号	あ行
⊛ボタン (OK) 10	赤目軽減 ② 12
公ボタン(消去)13	圧縮17
▽	インデックス 22
▶∮ ボタン(フラッシュモード) 12	インデックス再生[1]11
凸ボタン (プリント)13,28	液晶モニタ8
√♥ボタン(マクロ)12	エラーメッセージ56
△☑ボタン(露出補正)11	オート発光12
ACアダプタ66	オートフォーカス50
AVケーブル25	
CCD 24, 59	か行
DCF 59	カード18, 23, 64
DC入力端子66	カード初期化団23
DPOF	
EV 59	画質17
HQ	カスタムプリント29
JPEG 60	画像サイズ17,59
MENU ボタン 9, 14	画素数59
NTSC 25, 60	かんたんプリント27
OLYMPUS Master 18, 37	強制発光 ♦ 12
PAL25, 60	クローズアップ再生Q11
PC42	言語切換 € € □ 23
PictBridge 27, 60	光学ズーム10
POWER ボタン8	コネクタカバー25, 27, 42
Pオート P 19,60	コマ番号33
SCN (シーン)19	
SHQ17	さ行
SQ 17	再生音量24
SQ1 17	再生時間21
SQ2 17	再生メニュー 20
TFT 60	再生モード ▶ 8, 9, 11, 20
USBケーブル 27, 37, 42, 48	撮影可能時間
USBドライバ 38,48	撮影可能枚数52
xD-ピクチャーカード 17, 18, 64	撮影モード 🗖 跲8, 9, 17
1コマ再生 11	自分撮り 🕰19
1コマ予約凸34	シャッターボタン8
	シャッタ音24
	十字ボタン(△▽◁▷)10
	3.7

初期化23	は行
スーパーマクロ s♥ 12	発光禁止③12
ズーム10	パノラマ18
ズームバー10	パワー/カードアクセスランプ
ズームボタン10, 11	8, 42, 44, 53, 66
スライドショー21	半押し8
スリープモード49, 59	ピクセルマッピング24
静止画撮影9	ビデオ出力25
設定23	標準設定27
セルフタイマー 改 12	ピント8
セルフタイマーランプ12,53	ファイル番号33
全押し8	風景 ๋19
全コマインデックス29	
全コマ消去(金)22	フラッシュ12
_ 全コマプリント29	フラッシュ充電49
全コマ予約2535	フラッシュモード ≴ 12
選択消去22	プリント予約 凸 22, 33
操作音24	ぶれ軽減(ペー))19
操作ガイド15	プロテクト 〇
	編集22
た行	ポートレート 🐧 19
ダイレクトプリント27	
データコピー23	ま行
デジタルズーム10	マクロ(数12
テレビ再生25	マルチコネクタ 25, 27, 42
電池63,67	マルチプリント29
電池/カードカバー65	緑ランプ8,53
トップメニュー14	ムービー撮影₩9
	ムービープレイ21
な行	メニュー14
内蔵メモリ23, 64	モードスイッチ9
内蔵メモリ初期化1123	
日時設定	や行
ノイズリダクション51, 59	夜景▶️19
	予約プリント29

ら行

リサイズ🖭	2
リセット	19
リチウムイオン電池	6
録画時間	2
露出8,	59
露 出補正 ▶	1

OLYMPUS®

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

0120-084215

携帯電話・PHSからは0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

- ※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報については オリンパスホームページにて情報提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から 「お客様サポート」のページをご参照ください。
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービス ステーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代 理店リスト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- ※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ をご確認ください。